



PEUGEOT

# On-line navigace PEUGEOT

## Activace konektivních služeb: Aktuální dopravní informace a Rychlostní radary

Jestliže vlastníte vůz vybavený 3D On-line navigací PEUGEOT, můžete využívat tyto konektivní služby:

Aktuální dopravní informace a Rychlostní radary.

Služby jsou u nových vozů poskytovány **zdarma po dobu tří let**.

### Krok 1:

Přihlaste se ke svému uživatelskému účtu na stránkách <https://services-store.peugeot.cz> nebo si ho zde vytvořte. Vložte číslo VIN svého vozu a zjistěte, které služby jsou pro něj dostupné.

### Krok 2:

Klikněte na ON-LINE NAVIGACE PEUGEOT, kombinující služby Aktuální dopravní informace a Rychlostní radary.

Pro dokončení přihlášení postupujte podle pokynů níže.

### Krok 3:

➤ Máte-li založený uživatelský účet, zkонтrolujte, zda je nastavení správné, aby bylo umožněno sdílení v rámci konektivních služeb. Nechte běžet motor a počkejte, až se načte navigace. Ujistěte se, že se nacházíte v oblasti s pokrytím sítí GSM (vyhněte se například podzemním garážím atd.).



➤ Pokud je vůz vybaven systémem Connect Box (tlačítko SOS), je vložena SIM karta s daty.

Pokud ne, konektivní služby budou fungovat pouze díky chytrému telefonu, který je nutno spárovat s vozem přes Wi-Fi. Více informací pod záložkou SDÍLENÍ DAT PROSTŘEDNICTVÍM CHYTRÉHO TELEFONU.

V závislosti na modelu se mohou obrazovky lišit.

### Krok 4:

Kliknutím na ikonu zpráv v horní části obrazovky navigace zjistíte, zda vůz zaznamenal aktivaci konektivních služeb.

Stisknutím tlačítka KONEKTIVNÍ SLUŽBY zobrazíte stav. Pokud není stav AKTIVOVÁNO, zaktualizujte ho stisknutím ikony zeměkoule.





Poznámka: aktivace konektivních služeb je obvykle provedena do hodiny, ale akceptace vozem může trvat až 9 dní – časté řízení v oblastech pokrytých sítí GSM proces obvykle zrychlí.

### Krok 5:

Ujistěte se, že není zapnut REŽIM SOUKROMÍ a vůz tudíž může odesílat informace o poloze.

To zjistíte buď pod ikonou zpráv, nebo v navigaci.




Poznámka: Sdílení dat může být na displeji kdykoli vypnuto, ale konektivní služby poté nebudou fungovat.

### Krok 6:

Na obrazovce KONEKTIVNÍ SLUŽBY (viz krok 4) se ujistěte, že se konektivní služby nyní zobrazují jako AKTIVOVANÉ a K DISPOZICI.

Pokud tomu tak je, objeví se v pravé dolní části obrazovky navigace nápis TOMTOM TRAFFIC.

Prostřednictvím ikony pod ním je možné navolit, co se bude standardně zobrazovat na obrazovce.




### Krok 7:

Na obrazovce navigace klikněte na MENU a poté na NASTAVENÍ.

Vyberte záložku MAPA, zaškrtněte POVOLIT UPOZORŇOVÁNÍ NA NEBEZPEČNÉ ZÓNY a potvrďte stisknutím OK.

Na kartě VÝSTRAHY vyberte možnost VÝSTRAHA NA RIZIKOVOU OBLAST. Poté kliknutím na ikonu trojúhelníku nastavte zobrazování a potvrďte stisknutím OK.



Vaše 3D on-line navigace bude od nynějška zobrazovat aktuální dopravní informace, včetně dostupnosti a cen parkování, cen pohonných hmot, počasí v dané lokalitě a vyhledávání bodů zájmu, jakož i informace o rychlostních radarech a dopravních kamерах.

Pokud se vyskytnou potíže s aktivací konektivních služeb, postupujte podle pokynů k řešení problémů ve spodní části stránky konektivních služeb PEUGEOT.